

# CAFETEIRA FAST COFFEE 4.0 PRO MAX IMPOMAC


**Impomac**

## OPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO E GUIA DE USO



## ÍNDICE

- 03 Informações importantes
- 04 Precauções gerais
- 06 Precauções específicas
- 07 Especificações técnicas
- 08 Operação
- 09 Manutenção
- 11 Soluções de problemas
- 12 Pós-venda e garantia



Manual digital disponível em:  
[www.impomac.com.br/links](http://www.impomac.com.br/links)

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**Leia atentamente todas as instruções antes de usar.**

**Seguir as instruções ajudará a evitar ferimentos e também danos à máquina e garantirá uma melhor experiência com sua nova Cafeteira Fast Coffee Impomac.**



Por favor, leia este manual de instruções antes de usar este produto. Preste atenção a todas as precauções e avisos. Certifique-se de entender tudo antes de começar a operar



## **AVISO!**

Este símbolo de advertência triangular aparece quando há risco de ferimentos pessoais.



## **CUIDADO!**

Este símbolo de advertência circular aparece quando há risco de danificar seu aparelho.



## **OBSERVAÇÃO:**

Este símbolo fornece informações complementares, sugestões e dicas.



Equipamento somente para uso interno



# PRECAUÇÕES GERAIS



- 1.** Este aparelho elétrico deve ser instalado, comissionado e reparado exclusivamente por técnicos credenciados pela IMPOMAC.
- 2.** Este aparelho é desenvolvido para uso comercial e não deve ser utilizado para fins domésticos
- 3.** Este aparelho deve ser utilizado apenas para o uso e design pretendidos. O fabricante e o vendedor não são responsáveis por quaisquer danos se não for utilizado corretamente.
- 4.** Não deixe que pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou intelectuais reduzidas, ou falta de experiência utilizem este aparelho.
- 5.** Não deixe que crianças utilizem este aparelho.
- 6.** Mantenha o produto e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças.
- 7.** Verifique o plugue elétrico e o cabo de alimentação regularmente. Sempre que encontrar o cabo de alimentação danificado, substitua-o pelo fabricante, seu agente de serviço autorizado ou pessoa qualificada antes de operar o produto.
- 8.** Conecte o plugue elétrico à tomada principal em uma posição acessível, para que, em caso de emergência ou perigo, você possa desconectar o plugue elétrico imediatamente.
- 9.** Evite que o aparelho e o plugue elétrico entrem em contato com água e quaisquer líquidos. Se o aparelho cair na água, desconecte o plugue elétrico da tomada imediatamente e não use o aparelho até que seja verificado completamente por técnicos qualificados. O não cumprimento desta instrução pode levar a perigo fatal.
- 10.** Nunca abra a carcaça do equipamento
- 11.** Não insira nenhum objeto na carcaça do equipamento
- 12.** Nunca toque no plugue se sua mão estiver molhada ou úmida
- 13.** Nunca tente consertar o equipamento sozinho. Isso pode causar choque elétrico!
- 14.** Em caso de mau funcionamento, o reparo deve ser feito por técnicos credenciados IMPOMAC
- 15.** Não use um equipamento com defeito ou danificado. Desconecte o plugue elétrico da energia principal e chame os serviços de pós-venda para reparo.
- 16.** Não mergulhe nenhuma parte elétrica do equipamento em água ou qualquer líquido e não coloque o aparelho em água corrente.
- 17.** Não deixe o cabo de alimentação tocar em objetos afiados ou quentes e evite que ele fique perto de fogo aberto. Para desconectar o plugue elétrico da tomada principal, puxe sempre o plugue elétrico, mas não o cabo de alimentação.

# PRECAUÇÕES GERAIS



- 18.** Certifique-se de colocar o cabo de alimentação em uma posição segura para evitar riscos de tropeço.
- 19.** Não deixe o equipamento em operação sem supervisão humana.
- 20.** Esteja ciente! Sempre que o plugue elétrico estiver na tomada principal, o produto estará conectado à energia elétrica.
- 21.** Desligue o aparelho antes de retirar o plugue elétrico da tomada.
- 22.** Não segure o aparelho pelo cabo de alimentação.
- 23.** Não use nenhum dispositivo que não seja fornecido junto com o equipamento.
- 24.** Não use acessórios diferentes dos recomendados pela IMPOMAC.
- 25.** Conecte o aparelho somente à rede elétrica com tensão e frequência conforme declarado no rótulo do aparelho (220V/60Hz).
- 26.** Remova qualquer revestimento plástico e limpe o equipamento antes de usar
- 27.** Quando o equipamento estiver funcionando, algumas partes dele podem esquentar, evite tocá-lo ou qualquer contato acidental.
- 28.** Supervisionar constantemente durante o funcionamento.
- 29.** Desconecte a energia antes de fazer manutenção, desmontagem, montagem, limpeza ou quando o equipamento for deixado sem intenção ou quando não estiver em uso.

# PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS



- 1.** Este equipamento foi projetado para fazer café. Se estiver sendo utilizado para outra finalidade, pode causar danos ao aparelho e até mesmo ser prejudicial ao usuário
- 2.** O equipamento deve ser operado por usuários profissionais ou treinados
- 3.** Não cobrir o equipamento durante a operação
- 4.** O equipamento deve ser colocado em uma plataforma nivelada, limpa e estável durante a operação
- 5.** Não coloque o equipamento perto de outros aparelhos ou equipamentos quentes, como equipamentos elétricos e térmicos a gás, fornos, placas de aquecimento, grelhas, fritadeiras, etc.
- 6.** Não permitir que o equipamento fique perto do fogo, bem como de quaisquer objetos e superfícies quentes
- 7.** Se o equipamento for colocado em uma posição perto de uma parede, divisórias, móveis de cozinha, acabamentos decorativos, etc., certifique-se de que sejam feitos de material não inflamável; caso contrário, o equipamento deve ser revestido com material não inflamável e isolante de calor. É importante prestar atenção extra para estar em conformidade com os regulamentos de prevenção de incêndio
- 8.** Coloque o equipamento em uma posição que não seja alcançada por crianças ou pessoas com capacidades mentais reduzidas
- 9.** Limpe o equipamento após o uso para higienização
- 10.** Deixe o equipamento esfriar completamente antes de limpar
- 11.** Não use jato de água ou jogue água diretamente no equipamento. É possível ocorrer choque elétrico se a água entrar em peças elétricas
- 12.** Não use limpador a vapor para limpar o equipamento
- 13.** Coloque apenas água fresca e fria no reservatório de água
- 14.** Não coloque água quente no reservatório de água
- 15.** Este equipamento é construído para aquecer água, mais nenhum outro líquido
- 16.** Capacidade máxima do reservatório: 2,5 litros.
- 17.** Certifique-se de que haja água suficiente no reservatório de água antes de ligar o aparelho e não deixe o reservatório de água esvaziar durante a operação
- 18.** Não mova o aparelho quando estiver em funcionamento ou quando tiver água quente

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Fast Coffee 4.0 Pro Max

Tensão: **220 VAC 60Hz**

Potência: **1900 W**

Capacidade: **Max 100 xícaras por hora**

Preparo: **2.5L / 6 min.**

Temperatura: **93-96 °C**

Dimensões (CxLxA): **266 x 368 x 664 mm**

Peso líquido: **9.6 kg**

## VERIFICAÇÃO DA LISTA DE ANEXOS

Item	Quantidade
Cafeteira	<b>1</b>
Decantador (capacidade de 2,5 L.)	<b>1</b>
Funil de filtro (ø 25mm)	<b>1</b>
Filtro de café (papel)	<b>25</b>
Mangueira Entrada de Água	<b>1</b>
Cabo de alimentação	<b>1</b>

# OPERAÇÃO

## PASSO A PASSO

- 1 Antes de usar, verifique cuidadosamente se o aparelho não apresenta danos. Entre em contato com a IMPOMAC se encontrar danos ou problemas e não use o aparelho.
- 2 Remova toda a embalagem e material de proteção.
- 3 Coloque o aparelho em uma plataforma estável e nivelada.
- 4 Conectar cabo de alimentação.
- 5 Conectar mangueira de água.
- 6 Colocar filtro de papel com o pó de café no funil.
- 7 Posicionar jarra vazia sob o funil.
- 8 Adicionar entre 90 e 105g de pó de café.
- 9 Ligar o equipamento. Luzes de "enchimento" e "ebulição" acenderão.
- 10 A água quente começará a pingar na jarra.
- 11 Quando as luzes apagarem, o ciclo está completo.

### NOTA:



Se a luz de "enchimento" ficar acesa e "ebulição" apagada após pressionar o botão de preparo, verificar conexão da água. Após a luz apagar, aguardar cerca de 1 minuto antes de retirar o funil para assegurar extração total.



### ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO :

- Este é um equipamento elétrico de Classe I que deve ser conectado a um aterramento de segurança.
- Este equipamento possui um cabo de alimentação e um plugue elétrico com fio e pino de aterramento.
- O plugue elétrico deve ser conectado a uma tomada elétrica com aterramento.

# MANUTENÇÃO

## LIMPEZA

- Antes de limpar, lembre-se sempre de desligar, desconectar o equipamento e deixá-lo esfriar completamente.
- Você pode limpar as peças do equipamento, incluindo o funil do filtro, jarro ou airpot, tubos de água com detergente neutro e pano úmido.
- Não use palha de aço, produtos de limpeza abrasivos ou produtos de limpeza à base de cloro no equipamento.
- Seque o aparelho antes de conectá-lo à tomada.

## DESCALCIFICAÇÃO

Quando o equipamento é utilizado por um certo período de tempo, a incrustação de calcáreo se acumula no elemento de aquecimento e no caminho do fluxo de água. Você deve limpar a incrustação de calcáreo regularmente para garantir que o aparelho possa ser operado na condição ideal, bem como para manter o sabor e o aroma do café.

### Etapas da descalcificação:

- ① Abra a tampa superior e despeje o produto descalcificante somente no reservatório de água.
- ② Use um agente desincrustante, suco de limão ou vinagre de limpeza para desincrustar.
- ③ Misturar 1/3 de suco de limão ou vinagre com 2/3 de água.
- ④ Coloque o funil do filtro no suporte do equipamento.
- ⑤ Coloque um balde de café vazio sob o funil do filtro.
- ⑥ Despeje o descalcificante, a solução de suco de limão ou a solução de vinagre de limpeza no reservatório de água.
- ⑦ LIGUE o equipamento. Selecione 2,5 L e pressione o botão de infusão para deixar a água escorrer.
- ⑧ Quando o descalcificante, a solução de suco de limão ou a solução de vinagre de limpeza começar a passar pelo equipamento, desligue-o.
- ⑧ Deixe o equipamento agir por cerca de 50 minutos para que o descalcificante, a solução de suco de limão ou a solução de vinagre de limpeza dissolva o calcário no equipamento.

# MANUTENÇÃO

- ⑩ LIGUE o equipamento novamente para liberar o descalcificante, a solução de suco de limão ou a solução de vinagre de limpeza.
- ⑪ Após todo o descalcificante, a solução de suco de limão ou a solução de vinagre de limpeza ter sido liberado, desligue o equipamento novamente. Despeje água limpa no reservatório de água e repita o processo de infusão até que não haja mais odor e sabor na água.

## Manutenção regular

- Para garantir que o aparelho esteja sempre operando nas melhores condições, limpe-o e faça a descalcificação regularmente.
- A frequência de manutenção depende da intensidade com que você usa o equipamento.



A frequência depende do uso. Manutenção regular garante performance ideal e sabor do café.

# SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema	Possíveis Causas	Soluções
Botão On/Off não acende	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não há energia chegando ao equipamento</li><li>• O botão está danificado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique o cabo de energia. Verifique se há energia na tomada.</li><li>• Chame o suporte técnico.</li></ul>
O aparelho funciona, mas o fluxo de água não é suave	<ul style="list-style-type: none"><li>• O controle eletrônico com falha</li><li>• A proteção de temperatura está danificada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chame o suporte técnico</li></ul>
O fusível disparou quando o aparelho foi ligado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provável curto-circuito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chame o suporte técnico</li></ul>

# PÓS-VENDA E GARANTIA

**TODOS OS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DEVEM SER REALIZADOS POR NOSSOS REPRESENTANTES TÉCNICOS DE SERVIÇO AUTORIZADOS IMPOMAC.**

## GARANTIA

- Este equipamento tem garantia de 12 meses.
- A garantia não cobre: Danos acidentais, uso indevido, uso em desacordo com as instruções do fornecedor, modificações, reparos não autorizados, acúmulo de resíduos ou calcário.



## DESCARTE

- Por favor, descarte sempre este equipamento de acordo com a legislação brasileira.
- Descartar todo o material de embalagem em recipientes de lixo reciclável.

### ANOTE OS DETALHES DO SEU PRODUTO PARA USO FUTURO

Data de compra:

Vendedor

Número de série:

**Impomac**

www.  
**impomac**  
.com.br